

Forenklet brukerveiledning for; Holars 2080.

- Kode: 1234 = Brukerkode.
 - Kode: 7982 = Inst.kode.
 - Kode: 1111 = Masterkode.
 - G = Går tilbake, eller ut av menyen.
 - OK = Dykker inn, og bekrefter innvalg.
-

Oppsett for SMS-Varsling til mobiltelefon:

Trykk: * 1234 OK 7982 OK. (Installatørmodus)

Beveg piltastene ▲▼ for å bla i menyen.

Gå inn og programmer tel.nr; _____ A) _____ B)

Kunde ID skal ikke programmeres! (Contact-ID kommuniserer med brannvesenet)
Gjør endringer.

Fjk.funksjon settes til: PÅ. Bekreft med OK.

Gå ut av menyen G, og avslutt.

Trykk: # 1234 OK 1111 OK. (Mastermodus)

Beveg piltastene ▲▼ for å bla i menyen.

Gå inn i brukerkoder, og gjør endringer. (4 stk koder kan navngis)

Sett tider: Inngangstid og utgangstid.

Still klokke og dato.

Programmer ditt SMS kodeord.

Landskode = 47. (Norge)

Innmelding av detektorer:

Trykk: # 1234 OK 7982 OK. (Installatørmodus)

Beveg piltastene ▲▼ for å bla i menyen.

Enheter +/- Bekreft OK.

Legg til enhet.

Fjern plast på baksiden av detektor. (Batterikontakt)

Trykk forsiktig inn LED-lampe på detektor. (Sentralen piper for bekreftelse)

NB! PIR og Røyk-detektorer trenger noe oppvarming, før innmelding.

Sentralen velger ledig sone. (Maks 80 detektorplasser)

Type og egenskaper for detektor:

1. Innbrudd. = Direktevirkene.
2. Delvis på. = Natt/ Skallsikring.
3. Forsinket. = Innpasseringstid.
4. 24 timer brann.
5. Navngi detektor etter eget ønske.
(F.eks; Brann 2etg osv..)
6. Gå ut av menyen G, og avslutt.

For flere detaljer;

Les intallasjonsanvisning, og brukermanual.