

Menystruktur: Mastermeny Område 1 & 2

Adgang: Brukerkode 1-6 + Masterkode.

1. Hold inne # tast i 2 sek
2. Tast: Brukerkode + OK
3. Tast: Masterkode +OK
4. Innlogget.....

Område	OK	Gangtest	OK	Gangtest av programmerte enheter på området og måling av signalstyrke 1= dårligst og 9= best
		▲ ▼		
		Brukerkoder	OK	Programmering av brukerkoder (1-6), Overfallskode og Vektmasterkode.
		▲ ▼		
		Masterkode	OK	Programmering av Masterkode på det aktuelle området.
		▲ ▼		
▲		Innstillinger	OK	Programmering av Inn/utgangstider, Lydnivåer, dørvarsling, feilmeldinger etc.
▼		▲ ▼		
		SMS Hovedmeld	OK	BENYTTES IKKE Programmering av hovedmelding dersom det sendes SMS direkte til brukeren.
		▲ ▼		
		SMS kodeord	OK	Programmering av kodeord for å styre det aktuelle området med SMS.
		▲ ▼		
		Enheter +/-	OK	Programmering av alle enheter, sletting og endring av programmerte enheter.
GSM	OK	GSM Signal	OK	Måling av GSM signalstyrke. 1= Lavest 9= Best
		▲ ▼		
		Landskode	OK	BENYTTES IKKE Programmering ved bruk av utenlandske SIM kort
		▲ ▼		
		Reset GSM	OK	Resetter GSM modulen. Operasjonen tar ca 30 sekunder.